

5.00.08 to 5.00.09

Unidad 2

Modulador balanceado: Procedimiento:

3 de 18: revisión del gráficas

4 de 18: revisión del texto

14 de 18: revisión del gráficas

Instrucciones:

TechLab 6.0 y más reciente:

Descargue el archivo F50180020s.ZIP en la pantalla del Escritorio en su computadora. Luego, extraiga el archivo F50180020s.tbk en la carpeta Tlssystem\unit\F50180020s en su servidor TechLab, reemplazando el archivo existente.

Título del curso: número de versión actualizada

Instrucciones:

TechLab 6.0 y más reciente:

Descargue el archivo F501800S.ZIP en la pantalla del Escritorio en su computadora. Luego, extraiga el archivo F501800S.gp2 en la carpeta tldata\gp2 en su servidor TechLab, reemplazando el archivo existente.